Instrucciones de montaje

PRECAUCIÓN:

- La llave de fijación pueden quedar enganchada al ajustar las abrazaderas. Tenga cuidado.
- Tenga cuidado al tocar los tubos y tornillos. Puede haber rebabas metálicas, etc. cortantes.

Verificación de los elementos incluidos

CAJA DE PARCHES DE PLATILLOS






Parche de platillo x 1 (Crash con amortiguación)







Parche de timbal x 3





Parche de platillo x 1 (Hi-Hat) Parche de platillo x 1 (Ride)



Parche de caja x 1



CAJA DE MÓDULO DE BATERÍA Módulo de batería



CAJA DE ACCESORIOS

Fijación platillo (L) x2



Fijación platillo (R) x1








CAJA DE PEDAL DE BOMBO


Parche de bombo Pedal de bombo



El pedal se incluye dependiendo de la configuración del producto.



Baqueta x2



Cable de conexión x9

Llave de tubo

Mazo








Manual de instrucciones








COLOCACIÓN DE LOS PARCHES EN EL RACK

- Suelte las palomillas de las abrazaderas que están en el tubo central (1) y en los brazos laterales (L2) y (R).
- 2. Coloque los parches de batería en la abrazadera de fijación del tubo central (1) y brazos laterales (L2) y (R) y apriete después las palomillas. Repita este proceso para cada uno de los parches.



COLOCACIÓN DE LOS PLATILLOS

Colocación de las fijaciones de platillos

- **1.** Afloje la palomilla de la abrazadera de los pilares (L) y (R) y del brazo lateral (L1).
- Introduzca cada una de las fijaciones de platillos en las abrazaderas de los pilares (L) y (R) y brazo lateral (L1) y vuelva a apretar después la palomilla.

Colocación de los platillos

1. Quite la palomilla y la arandela de fieltro del oscilante del platillo.

2. Coloque el platillo sobre el oscilante. Vuelva a colocar la arandela y la palomilla y apriete esta última.

